

واحد کار سوم

نقشه خوانی


هدف کلی:
توانایی نقشه خوانی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- پلان را تعریف کند.
- ۲- برش یا مقطع را تعریف نماید.
- ۳- جزئیات یا دتایل را تعریف کند.
- ۴- هدف از ترسیم نمای ساختمان را بیان کند.
- ۵- انواع نمایهای ساختمان را نام ببرد.
- ۶- پلان موقعیت را تعریف کند.
- ۷- کاربرد پلان موقعیت را نام ببرد.
- ۸- حالات مختلف موقعیت ساختمان نسبت به خیابان را نام ببرد.
- ۹- پی را تعریف نماید.
- ۱۰- انواع پی را از نظر سیستم ساخت نام ببرد.
- ۱۱- انتقال بار در ساختمان‌های اسکلت فلزی را توضیح دهد.
- ۱۲- نقش بادبند را در ساختمان توضیح دهد.
- ۱۳- اشکال مختلف بادبند را نام ببرد.
- ۱۴- علامت در، پنجه و شمال در پلان را ترسیم کند.
- ۱۵- توضیح دهید که در پلان فونداسیون چه مواردی وجود دارد؟
- ۱۶- بتن مگر را توضیح دهد.
- ۱۷- مقیاس را تعریف کند.
- ۱۸- انواع مقیاس و کاربرد آنها را بیان کند.

ساعت‌آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۴	۱۰	۴



پیش آزمون (۳)

- ۱- نقشه را تعریف کنید.
- ۲- معمولاً نماهای ساختمان را با چه نوع مصالحی می‌سازند، نام ببرید.
- ۳- توضیح دهید که منزل مسکونی شما نسبت به خیابان چه موقعیتی دارد؟ (شمالي، جنوبي، شرقى يا غربى)
- ۴- اتاق خواب‌ها در منزل شما در قسمت جنوب قرار دارند یا شمال؟
- ۵- بر روی کاغذ فضاهای منزل خود را ترسیم کنید.
- ۶- چگونه می‌توان نقشه‌ای رسم نمود که در آن ارتفاع اتاق‌ها، درها و ... نشان داده شود؟ توضیح دهید.
- ۷- کدام قسمت ساختمان در زمین وجود دارد؟ نام ببرید.
- ۸- نقش پی را در ساختمان توضیح دهید.
- ۹- بخش‌هایی از ساختمان که از فلز ساخته شده است را نام ببرید.
- ۱۰- مزایا و معایب فلز در ساختمان را توضیح دهید.
- ۱۱- توضیح دهید که چگونه ساختمان‌ها می‌توان در مقابل زلزله مقاوم ساخت؟
- ۱۲- بر روی یک کاغذ یک در اتاق را از نمای بالا، پهلو و رو به رو ترسیم نمائید.
- ۱۳- چرا باید بازشدن در را در پلان نمایش دهیم؟ توضیح دهید.
- ۱۴- توضیح دهید که برای ساختمان پی چه مراحلی را طی می‌کنند.
- ۱۵- چگونه می‌توانید نقشه منزل خود را بر روی کاغذ کوچک ترسیم کنید؟ توضیح دهید.
- ۱۶- برای این که طرح یک میز را بر روی کاغذ خود ترسیم نماید، آن را چند برابر کوچک می‌کنید؟ توضیح دهید.
- ۱۷- چنان‌چه مخرج یک کسر بزرگ‌تر از یک باشد، آن کسر از یک است.

۱-۳- چگونگی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری




شکل ۱-۳

تعریف پلان:


به تصویری از برش افقی فرضی که از ساختمان ترسیم می‌شود «پلان» می‌گویند(شکل ۱-۳).

صفحه‌ی برش تقریباً از $\frac{2}{3}$ تا $\frac{3}{4}$ ارتفاع هر طبقه عبور می‌کند و بخش‌های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، درها، پنجره‌ها، کمدها، پله‌هاو... را قطع کرده و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کفسازی و اختلاف سطوح و ... را قابل رؤیت می‌نماید.


در شکل‌های ۲-۳ و ۳-۳ و ۴-۳ و ۵-۳ مراحل ایجاد یک پلان را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۳ مرحله‌ی اول





شکل ۳-۳ مرحله‌ی دوم



شکل ۴-۳ مرحله‌ی سوم



شکل ۵-۳ مرحله‌ی چهارم



برای خوانایی نقشه‌های معماری و تمایز قسمت‌های مختلف ساختمان از یکدیگر، هر کدام از عناصر برش خورده و برش نخورده را با استفاده از علائم استاندارد در نقشه‌ای به نام «پلان» نشان می‌دهند.

کنسول‌ها و شکستگی‌های سقف به صورت خط‌چین در پلان نمایش داده می‌شوند (شکل ۴-۳). در تصویر مجسم ۴-۳ قسمت‌های پیش‌آمده سقف (کنسول) در بالای صفحه‌ی برش قرار گرفته‌اند و زمانی که از قسمت برش خورده به پایین نگاه می‌کنیم پیش‌آمدگی‌ها دیده نمی‌شوند. به همین جهت لازم است آن‌ها را در پلان با خطوط نمایش (خط‌چین) مشخص نمود. اما آن‌چه که بسیار اهمیت دارد این است که ابتدا پلان، توسط طراح (مهندس معمار) از پیش طراحی می‌شود و رسام آن را با علائم مربوط به پلان ترسیم می‌کند.

شکل ۳-۷ یک نمونه طرح ساختمان مسکونی را که توسط طراح رسم شده نشان می‌دهد. این طرح با دست و به صورت شماتیک بر روی کاغذ پوستی رسم شده است.

شکل ۳-۸ پلان‌های یک ساختمان ویلایی را نشان می‌دهد.

پلان‌های مسکونی چند طبقه:

ساختمان‌های چند طبقه، ساختمان‌هایی با بیش از دو پلان هستند که معمولاً برای هر طبقه پلانی مجزا، طراحی و ترسیم می‌شود (شکل ۳-۹).

این ساختمان‌ها دارای زیرزمین، پارکینگ، جهت قرار گیری اتومبیل و انباری طبقات بالاتر، می‌باشد.

پلان‌های مسکونی چند طبقه به دو دسته تقسیم می‌شوند:


(الف) تک واحدی: در هر طبقه یک واحد مسکونی درنظر گرفته می‌شود.

(ب) چند واحدی: ممکن است در هر طبقه ۲ و یا بیشتر واحد مسکونی طراحی گردد.




شکل ۹-۳ مجتمع مسکونی

شکل ۱۰-۳ پلان یک ساختمان تک واحدی را نشان می‌دهد که شامل زیرزمین و یک طبقه مسکونی است.




شکل ۱۰-۳


۲-۳- بش یا مقطع^۱



شکل ۱۱-۳ مرحله‌ی اول



شکل ۱۲-۳ مرحله‌ی دوم



شکل ۱۳-۳ مرحله‌ی سوم


در فرایند تکامل نقشه، طراح برای رسیدن به طرح نهایی، می‌تواند با استفاده از مقاطع (برش‌ها)، روابط متغیر بین فضاهای مثبت و منفی، طرح‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و آن‌ها را به معرض دید بگذارد.

برش از پلان به منظور بهتر نشان دادن جزئیات اجرایی، بررسی قسمت‌های توپر و توخالی و اطلاعات بعدی انجام می‌شود.

هر گاه صفحه‌ی بش فرضی بخشی از پلان را به صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه (زیرزمین) تا آخرین طبقه از ساختمان را بش دهد، آن را «مقطع یا بش ساختمان» می‌نامند.

انتخاب محل بش در پلان بسیار اهمیت دارد به طوری که محل بش و عبور این صفحه‌ی فرضی باید از قسمتی باشد که بیشترین اطلاعات را از درون ساختمان به طراح بدهد. در مسیر قرارگیری این صفحه (صفحه‌ی بش) ممکن است درها، پنجره‌ها، دیوارها، پاسیو و راه‌پله بش بخورد و رسام با ترسیم نقشه‌ی مقاطع، نحوه‌ی بریدگی آن‌ها را با صفحه‌ی بش نمایش می‌دهد.


شکل‌های ۱۱-۳ تا ۱۴-۳ مراحل بش عمودی یک ساختمان را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۳ مرحله‌ی چهارم

در شکل ۱۵-۳ برش(مقطع) ترسیم شده از ساختمان


شکل ۱۴-۳ را مشاهده می کنید.



شکل ۱۵-۳ برش(مقطع)

مقاطع از جمله مهم ترین نقشه های ساختمانی هستند که سازندگان بنا به آن ها نیاز دارند. با ترسیم مقاطع، می توان رابطه های ساختمان با زمین، تعداد طبقات و دیوارهای داخلی را مشخص نمود. معمولاً اندازه های ساختمان و پیچیدگی قسمت های داخلی آن تعیین کننده هی تعداد مقاطع لازم برای نقشه های ساختمانی است.


در شکل ۱۶-۳ پلانی را نمایش می دهد که در آن محل برش عمودی، مشخص شده است.



شکل ۱۶-۳

شکل ۱۷-۳ نمونه‌ی برش (مقطع) الف-الف، از پلانی

را که در شکل ۱۶-۳ ترسیم شده، نشان می‌دهد.




شکل ۱۷-۳

اما بر حسب نیاز ممکن است برش های جزئی، که تحت عنوان «دتاپل» نامیده می شوند، با مقیاس $\frac{1}{20}$ تا $\frac{1}{1}$ ترسیم شوند.

در این برش ها جزئیات بیشتری از ساختمان مانند جزئیات سقف، پروفیل دروپنجره ها، نازک کاری و ... به نمایش گذاشته می شود(شکل ۱۸-۳).

شکل ۱۸-۳ برش جزئی از برش شکل ۱۷-۳ را نشان داده است. این برش با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم شده است.



شکل ۱۸-۳

برش
مقیاس $1:50$

۲۳-۳ نما^۱



شکل ۱۹-۳

طراحی ساختمان فقط به سازماندهی و کنارهم چیدن فضاهای محدود نمی شود، بلکه باید ضمن طراحی فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد و هم زمان با تکمیل پلان ها و مقاطع، ناماها نیز طراحی شوند(شکل ۱۹-۳).



شکل ۲۰-۳ گالی پوش در گیلان

ایجاد هماهنگی و توازن بین نیازهای کارکردی فضاهای شرایط محیطی، وضع زمین، سبک و کیفیت نمای بیرونی و هماهنگی بازشوها(در و پنجره)با فرم ساختمان برای تأمین آسایش روحی و جسمی افراد لازم است (شکل ۲۰-۳). در طراحی نماملاحظات زیادی مد نظر قرار می گیرد. نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، بادوام و باهویت باشد.



شکل ۲۱-۳ قلعه رو دخان در فومن

نمای ساختمان باید با طرح فضاهای داخلی، شیب و عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ گردد(شکل ۲۱-۳).



۱ - Elevation

شکل ۲۲-۳

هم چنین در ایجاد نمای مناسب با عناصر و ساختمان های مجاور، به ویژه از نظر رعایت قوانین و مقررات نamasازی در مجموعه های مسکونی (مانند ارتفاع کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ و نوع نما، جنس سقف و...) هماهنگی لازم به عمل آید(شکل ۲۲-۳).

بنابراین نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه هی شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود.

تعريف نما و انواع آن:

«نما»، تصویر جانبی از شکل ظاهری و خارجی ساختمان است و «نماسازی»، فن رو سازی ساختمان و ساختن نمای آن است.

طرح نما باید با پلان و اسکلت ساختمان هماهنگ و هم چنین زیبا، متناسب و با هویت باشد. از نظر علم معماری نمای ساختمان های هر منطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد.

چنان چه یک بنا از اطراف توسط سایر ساختمان ها محصور نشده باشد حداقل چهار نما دارد.

۱- نمای شمالی


۲- نمای جنوبی

۳- نمای شرقی


۴- نمای غربی

شکل های ۲۳-۳ پلان ها و شکل های ۲۴-۳ نمای های

یک سالن نمایشگاهی را نشان می دهد.



پلان طبقه اول




شکل ۲۳-۳ پلان طبقه دوم



South Elevation



North Elevation




West Elevation

شکل ۲۴-۳

۴-۳-پلان موقعیت^۱



شکل ۳-۲۵ پلان موقعیت



شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۲۷

نمای بالای یک مجموعه، همانند یک تصویر هوایی از یک محله و یا بخشی از شهر یا خانه‌ی معمولی، که در آن موقعیت‌های مختلف، مانند دسترسی‌ها و اختلاف سطوح و کاربری‌ها مشخص می‌شود، «پلان موقعیت» می‌گویند. در یک ساختمان معمولی نیز باید خیابان‌های اطراف، موقعیت ساختمان‌های اطراف، نورگیرها، حیاط و تمام عوارض به وجود آمده مشخص گردد.

اختلاف سطوح روی بام، مانند خرپشته، سقف، پاسیو و داکت نیز رسم می‌شود. برای بهتر نشان دادن اختلاف سطح موجود در محوطه و بالای ساختمان‌ها سایه‌ی پلان را نیز ترسیم می‌کنند(شکل ۲۵-۳).

کاربرد پلان موقعیت:

پلان موقعیت می‌تواند بر حسب نیاز شامل اطلاعات مختلفی باشد که در قالب یک یا چند نقشه‌ی متمایز ترسیم می‌شوند:

الف)موقعیت ساختمان در زمین: در شکل ۳-۲۶

موقعیت قرارگیری ساختمان در زمین رانمایش می‌دهد. اندازه‌ی طول و عرض زمین و ابعاد زیربنا، حیاط خلوت‌ها و فضاهای خالی(بدون سقف)، اختلاف سطح موجود در محوطه‌ی بنای ساختمان و زمین در این پلان نشان داده شده است.

ب)موقعیت ساختمان در شهر ک: در شکل ۳-۲۷

موقعیت ساختمان، زمین، خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف در شهر ک، محل پارکینگ‌های روباز در محوطه، ساختمان‌های آموزشی و تجاری مربوطه و فضاهای سبز، مجموعه اطلاعاتی است که این نوع پلان‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد.

ج) موقعیت زمین در محله و منطقه: در این

گونه پلان‌ها قطعه‌بندی و نوع استفاده از زمین‌های یک محله و منطقه از شهر را نشان می‌دهد و شامل اطلاعاتی در مورد طرح راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی، توزیع زمین‌های مسکونی، آموزشی، صنعتی و... است (شکل ۲۸-۳).

د) موقعیت زمین در شهر، استان و کشور: در پلان

شکل ۲۹-۳ اطلاعات نقشه‌برداری، مانند شکل و اندازه‌ی دقیق زمین، ارتفاعات و عوارض موجود نشان داده می‌شود. طول هر کدام از اضلاع زمین، موقعیت زمین، موقعیت درختان موجود، تراز ارتفاعی گوشه‌های زمین، تراز ارتفاعی داخل محوطه، موقعیت چشمه‌ها و رودخانه‌ها تعیین می‌گردد و موقعیت جاده‌ها و خیابان‌ها، خطوط حرکت تأسیسات زیربنای شهر (آب، برق، گاز و...) نشان داده می‌شود. شماره‌ی پلاک ثبتی زمین، نام مالک، عنوان کاربری زمین یا نام مالک زمین‌های مجاور نیز به اطلاعات فوق اضافه می‌شود.




شکل ۲۸-۳



شکل ۲۹-۳

استقرار ساختمان در زمین (موقعیت زمین نسبت به خیابان)

یا کوچه):



شکل ۳۰-۳

به طور کلی انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل و کاهش صدا و نیز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگی دارد. قسمت عمده‌ای از وظیفه‌ی یک معمار آن است که ساختمان را به نحوی قرار دهد تا بیشترین استفاده از نور خورشید در رابطه با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی آن حاصل گردد. درست همان گونه که فصول مختلف سال در نتیجه‌ی تغییر محور زمین نسبت به خورشید از یکدیگر متمایز هستند، جهت یک ساختمان نیز تحت تأثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده به دیوارهای آن در ساعات مختلف قرار دارد.

محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد، و در موارد استثنائی مانند وجود درختان قطورو یا شرقی-غربی بودن زمین و نظری آن، موضوع با توجه به وضعیت استقرار ساختمان‌های مجاور، درشورای معماری مطرح و تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد.

عمولایه چهار حالت ساختمان نسبت به زمین قرار می‌گیرد:

-**ساختمان جنوبی**: زمین در جنوب خیابان و

ساختمان در شمال زمین قرار دارد (شکل ۳۰-۳).

-**ساختمان شمالی**: زمین در شمال خیابان و ساختمان


در شمال زمین قرار دارد (شکل ۳۱-۳).

-**ساختمان شرقی**: زمین در شرق خیابان و ساختمان


در شمال خیابان قرار دارد (شکل ۳۲-۳).

-**ساختمان غربی**: زمین در غرب خیابان و ساختمان

در شمال زمین قرار دارد (شکل ۳۳-۳).



شکل ۳۲-۳



شکل ۳۳-۳

در هر چهار حالت، ساختمان در شمال زمین واقع است.




۳-۵-پی های ساختمانی و انواع آن


تعریف پی (شالوده یا فونداسیون):

پی حد فاصل بین ساختمان(بنا) و زمین است. به بیانی دیگر ساختمان به وسیله‌ی پی به زمین متصل شده و بارهای قائم وارد را که شامل وزن حاصل از ستون‌ها، دیواها، سقف‌ها و ... و هم‌چنین بارهای افقی (باد و زلزله) را دریافت کرده و به یک نسبت مشخصی پخش و به زمین منتقل می‌کند.

شکل ۳۴-۳ ارتباط پی با زمین و ساختمان را نشان می‌دهد.



شکل ۳۴-۳



شکل ۳۵-۳ تاثیر بار بر روی پی و زمین



شکل ۳۶-۳ آهک سرند (الک) شده و آماده برای ساخت شفته



شکل ۳۷-۳ اجرای شفته آهک در فونداسیون

ساختمان‌های بدون پی به مرور زمان دچار نشست، ایجاد ترک در ساختمان و عدم مقاومت در مقابل انواع بارهای وارد شد (شکل ۳۵-۳).

بعاد پی بستگی کامل به وزن بنا، نیروهای وارد بر آن (مرده^۱ و زنده^۲ و بارهای جانبی^۳، نوع خاک و مقاومت فشاری زمین دارد.

پی‌ها را از نظر نوع مصالح مصرفی و از نظر سیستم ساخت آن می‌توان به دو گروه تقسیم نمود:

انواع پی از نظر مصالح مصرفی:

این پی‌ها شامل: الف) پی‌شفته‌ای، ب) پی‌آجری، ج)

پی‌سنگی، د) پی‌فلزی، ه) پی‌بتنی.

الف) پی شفته‌ای: این نوع پی ساده‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین پی برای ساختمان‌های کوچک^۴ یا ۳ طبقه‌ی آجری (مصالح بنایی) است. «شفته»، خمیری است از مخلوط خاک، شن، گردآهک و آب که در هر متر مکعب خاک آن بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم گردآهک به کار می‌رود و گاهی نیز بنا بر لزوم مقداری قلوه سنگ به آن می‌افزایند (شکل‌های ۳۶-۳ و ۳۷-۳).


۱- بارمده عبارتنداز وزن اجزای ثابت ساختمان که شامل وزن دیوارها، ستون‌ها، سقف‌ها و بازشوها... است.

۲- بارزنه: عبارتنداز وزن افرادی که از ساختمان استفاده می‌نمایند و اشیای مرتبط به آن‌ها که قابل جایه جایی و تغییر است مانند مبلمان و ...

۳- بارهای جانبی: نیروهای حاصل از عوامل طبیعی مانند باد، طوفان و رانش زمین و زلزله.



شکل ۳۸-۲ پی آجری



شکل ۳۹-۳ زاویه‌ی پخش بار در پی‌های آجری ۶۰ درجه است.



شکل ۴۰-۳ پی سنگی با سنگ لاشه




شکل ۴۱-۳ پی سنگی

ب) پی آجری: از پی‌های آجری در موقعی استفاده می‌شود که ساختمان کوچک و بار واردی آن نیز کم باشد (شکل ۳۸-۳). این پی نیز مانند پی‌های سنگی دارای ریشه‌ای به اندازه‌ی ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر از طرفین دیوار روی آن است. برای این منظور لازم است که عرض پی کنی آجری نیز ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر از عرض دیوار بیشتر باشد. این مقدار اضافه در عرض پی کنی عمل آجرچینی در داخل پی را آسان‌تر می‌نماید. برای صرفه‌جویی در مصرف آجر بهتر است شکل پی به صورت پلکانی اجرا شود این عمل باعث می‌شود که بار بازاویه‌ی ۶۰ درجه به زمین منتقل شود (شکل ۳۹-۳).


ج) سنگی: این پی با استفاده از سنگ‌های طبیعی در مناطقی که سنگ با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می‌شود. سنگی که برای این گونه پی‌ها انتخاب می‌گردد باید سالم (نپوسیده) بوده و از انواع سنگ‌های لاشه‌ی شکسته باشد (شکل‌های ۴۰-۳ و ۴۱-۳). سنگ‌های قلوه‌ای به علت صیقلی و مدوربودن آن برای پی‌سازی مناسب نیست زیرا حالت ناپایداری به پی می‌دهد. سطح پی‌های سنگی نسبت به دیوارهای روی آن وسیع‌تر بوده و به عنوان ریشه از هر طرف دیوار حداقل ۱۵ سانتی‌متر گسترش داشته باشد. زاویه‌ی پخش بار در پی‌های سنگی ۴۵ درجه است (شکل ۴۲-۳).

پی‌سازی با سنگ با دو نوع ملات صورت می‌گیرد: چنان‌چه فشاربار وارد کم باشد ملات سنگ‌ها را از نوع گل و آهک و اگر بارزیاد باشد از ملات ماسه و سیمان استفاده می‌کنند.



شکل ۴۲-۳ زاویه‌ی پخش بار در پی‌های سنگی ۴۵ درجه است.

۵) پی فلزی: در صورتی که بارهای واردہ بر ستون زیاد و مقاومت فشاری زمین (خاک)، از حد معجاز کم تر باشد، گاهی برای ستون‌های فولادی از پی‌های باشبکه‌ی فولادی (شکل ۴۳-۳) استفاده می‌شود اما امروزه جهت صرفه‌جویی اقتصادی امکان استفاده از پی‌های فلزی محدود نمی‌باشد. لذا پی‌های بتن مسلح جایگزین این نوع پی‌ها گردیده است.



۵) پی بتنی (بتن مسلح): بتن را می‌توان یکی از مقاوم ترین و مستحکم ترین سنگ‌های مصنوعی دانست. لذا پی‌هایی که با بتن ساخته می‌شوند بهترین پی در کارهای ساختمانی به شمار می‌آیند. امروزه توصیه می‌شود که پی کلیه‌ی ساختمان‌ها را با بتن مسلح بسازند.

در مناطق زلزله‌خیزی نظیر شهرهای جنوب خراسان، دامنه‌های سلسله جبال البرز، قزوین، برای ساختمان‌های سبک و یک طبقه نیز پی‌های بتنی از نوع نواری اجرا می‌گردد. زاویه‌ی پخش بار در پی‌های بتنی بین ۳۰ تا ۴۵ درجه است لذا می‌توان این گونه پی‌ها را پلکانی و یا به صورت هرم ناقص (شکل‌های ۴۴-۳ و ۴۵-۳ و ۴۶-۳) ساخت و از مصرف اضافی بتن صرفه‌جویی نمود.

شکل ۴۷-۳: تصویر سه بعدی از پی نواری بتنی به شکل‌های متفاوت را نشان می‌دهد.


ضمیراً باید توجه داشت چنان‌چه پی از نوع بتن مسلح باشد ابتدا باید مطابق نقشه‌ی اجرایی آرماتور (میلگرد گذاری) در قالب پیش‌بینی شده قرار داده، سپس بتن ریزی صورت گیرد (از پی‌های بتن مسلح در ساختمان‌های اسکلت فلزی و اسکلت بتنی استفاده می‌شود) (شکل ۴۸-۳).

۱- به بتن مسلح شده با میلگرد (آرماتور)، بتن آرمه یا بتن مسلح گفته می‌شود.

انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به دو دسته‌ی کلی پی های سطحی^۱

و پی های غیر سطحی^۲ (عمیق) تقسیم می شود (شکل ۴۹-۳):




شکل ۴۹-۳ پی های سطحی و غیر سطحی

-**پی های سطحی شامل:** تکی یا منفرد، نواری، صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال، مشترک، باسکولی و پی کلاف شده می باشد.

-**پی های غیر سطحی شامل:** پی های نیمه عمیق یا

چاهی، عمیق یا شمعی است (شکل ۵۰-۳).




شکل ۵۰-۳ پی های غیر سطحی

الف) پی های سطحی


-**پی تکی (منفرد):** معمولاً از پی های تکی در موقعی استفاده می شود که بار وارد از طرف ساختمان نسبتاً کم بوده و تعداد طبقات ۳ الی ۴ طبقه باشد از طرفی احتمال نشت غیریکنواخت زمین^۳ وجود نداشته باشد (شکل ۵۱-۳).

در ساختمان های اسکلت فلزی چون تمام بارها ابتدا به ستون ها وارد می شود و ستون ها بار را به پی ها منتقل می نمایند، لازم است پی ازنوع بتن مسلح (بتن آرم) استفاده گردد. در این گونه موارد پی های بتن مسلح ازنوع تکی (منفرد) اجرا می شود.

سطح مقطع پی های تکی (منفرد) دارای شکل های مربع، مربع مستطیل، چند ضلعی، دایره است که برای صرفه جویی در مصرف مصالح می توان آن را به صورت پلکانی یا شیب دار اجرا نمود (شکل های ۵۲-۳ و ۵۳-۳).



شکل ۵۲-۳ پلان (نمای بالا) از پی های پتنی مسلح منفرد ساده، هرمی، پلکانی



شکل ۵۳-۳ نمایش سه بعدی پی های پتنی مسلح منفرد ساده، هرمی، پلکانی

۱- Shallow Foundation

۲- Deep Foundation

۳- Pad Foundation

۴- به دلیل نامقابران بودن با ستون ها، در صورت نشست یا کنواخت زمین و در هنگام زلزله، احتمال جایه چایی سطحی پی های تکی (بدون کلاف بندی) وجود دارد، بنابراین امر و زده پی ها را به صورت پی های تکی کلاف بندی شده، اجرا می کنند.




شکل ۵۴-۳ آرماتورگذاری پی تکی کلافبندی شده



شکل ۵۵-۳ پلان پی تکی کلافبندی شده


-**پی تکی کلاف شده:** هر گاه پی های تکی (منفرد) توسط شنازهایی از بتن مسلح (آرمه) به یکدیگر متصل و کلاف گردند، پی را «کلاف شده» می نامند (شکل ۵۴-۳).

پی های کلاف شده بهترین نوع پی در مناطق زلزله خیز به شمار می رود. زیرا در هنگام زلزله شنازهای از جایهایی پی ها جلوگیری نموده و باعث می شوند که در فاصلهای پی ها از یکدیگر تغییری حاصل نگردد (شکل های ۵۵-۳ و ۵۶-۳).




شکل ۵۶-۳ نمایش سه بعدی پی تکی کلاف بندی شده

شنازها ممکن است ارتفاعی برابر یا کمتر از پی داشته باشند. در شکل ۵۷-۳ سطح فوقانی شناز هم ردیف پی قرار ندارد و در شکل ۵۸-۳ شناز و پی در قسمت فوقانی هم سطح هستند. در دو حالت باید توجه داشت که شناز بر روی خاک کوبیده شده قرار داده نشود زیرا از طرف خاک به آن نیرو وارد می شود.




شکل ۵۷-۳ برش (پی و شناز دارای ارتفاع های متفاوت اند).



شکل ۵۸-۳ برش (پی و شناز هم ارتفاع اند).

-**پی مشترک (مرکب)**: هرگاه برای دو یا چند ستون

یک پی ساخته شود «پی مشترک» گویند (شکل ۵۹-۳). پی مشترک وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که:




شکل ۵۹-۳ پی مشترک دربرش*

* در این برش، بنایه بار واردہی متغیر، نیاز به پی باسکولی^۱ است تا پی مورد نظر تعادل و ایستایی خود را حفظ نماید.


۱- فاصله‌ی پی‌ها از یکدیگر کم بوده به طوری که سطح پی‌ها یکدیگر را پوشاند.

۲- یکی از پی‌ها در کنار زمین همسایه قرار گرفته باشد.


۳- وقتی که به علت طول زیاد یک بنا نیاز به ایجاد درز انساط(ژوئن) باشد، در این صورت باید برای ستون‌های مجاور درز انساط نیز پی مشترک در نظر گرفته شود. لازم به توضیح است چنان‌چه بخواهیم برای دو پی با بارهای مختلف پی مشترک طرح نماییم پی مزبور به شکل ذوزنقه خواهد بود که قاعده‌ی کوچک در طرف بار کم تر و قاعده‌ی بزرگ آن در جهت بار بیش‌تر قرار می‌گیرد(شکل ۶۰-۳ و ۶۱-۳).




تصویر سه بعدی پی مشترک مستطیل



تصویر سه بعدی پی مشترک ذوزنقه‌ای



شکل ۶۰-۳ پی مشترک مستطیل



(۱) (۲)

شکل ۶۱-۳ پی مشترک ذوزنقه

۱- به تعریف پی باسکولی، در صفحه‌ی ۱۸ رجوع شود.

- پی نواری :


با اتصال پی یک ردیف ستون و یا پی زیر یک دیوار باربر، پی نواری ایجاد می‌گردد که نسبت طول به عرض آن بسیار زیاد است. معمولاً پی‌هایی که در آن‌ها نسبت طول به عرض آن بزرگ‌تر از ۴ تا ۵ باشد، به عنوان پی نواری در نظر گرفته می‌شوند.




شکل ۳-۶۲ پی‌بتن مسلح نواری شبکه‌ای زیرستون

در زمین‌هایی که خطر رانش به وسیله‌ی خاک وجود داشته باشد از این گونه پی‌ها استفاده می‌شود. این پی‌ها بار واردۀ را درجهت طول پخش کرده و به خاک منتقل می‌کند و بنارا در مقابل لرزش‌ها و رانش‌های زمین مقاوم می‌نماید (شکل ۳-۶۲ و ۳-۶۳).


پی‌های نواری، قابلیت اجرا زیریک ردیف ستون در ساختمان‌های اسکلت فلزی یا بتن‌مسلح و یا در زیر یک دیوار باربر در ساختمان‌های آجری و یا زیرستون و دیوار توام، را دارد. چنان‌چه این پی‌ها در هر دو امتداد عمود برهم قرار گیرند، پی نواری شبکه‌ای ایجاد می‌گردد (شکل‌های ۳-۶۴ تا ۳-۶۷).




شکل ۳-۶۳ انتقال بار از دیوار به پی




شکل ۳-۶۴ نمایش سه بعدی پی‌بتن
مسلح نواری با دیوار آجری



شکل ۳-۶۶ نمایش سه بعدی پی‌بتن
مسلح نواری شبکه‌ای با ستون



شکل ۳-۶۵ پلان پی نواری شبکه‌ای با دیوار آجری




شکل ۳-۶۷ پلان پی نواری شبکه‌ای با ستون فلزی یا پتی

- پی صفحه‌ای(گستردہ یا رادیه ژنرال): ازاین


گونه پی‌ها درمواردی استفادہ می‌شود کہ بارهای واردہ از ساختمان بسیار زیاد بوده (مثلاً آسمان خراش‌ها) و یا مقاومت فشاری زمین (خاک) به قدری کم باشد که جهت انتقال بار به (زمین) زیرپی به تمام سطح زیرین ساختمان نیاز باشد(شکل ۶۸-۳).




شکل ۶۸-۳ پی‌بنن مسلح یکپارچه(رادیه ژنرال)



شکل ۶۹-۳ پی‌یکپارچه با دیوار محیطی



شکل ۷۰-۳ پی‌یکپارچه ساده با ستون بتنی یا فلزی



شکل ۷۱-۳ پی‌یکپارچه با شناور

رادیه ژنرال به صورت یکپارچه و از بنن مسلح(آرمہ) در سرتاسر زیر ساختمان ساخته می‌شود و کلیه ستون‌ها و دیوارهای روی آن قرار می‌گیرد. در بعضی مواقع که بار بسیار زیاد باشد سطح پی را بزرگ‌تر از سطح ساختمان روی آن می‌سازند تا پخش فشار در سطح بزرگ‌تری انجام پذیرد. پی‌های گستردہ به صورت‌های مختلف ساخته می‌شود که فقط به ذکر نام آن‌ها می‌پردازیم.


- پی صفحه‌ای با دیوار محیطی(شکل ۶۹-۳)،

- پی صفحه‌ای ساده (شکل ۷۰-۳)،


- پی صفحه‌ای با شناور (شکل ۷۱-۳)،

- پی صفحه‌ای با دیواربتنی دریک جهت(شکل ۷۲-۳)،

- پی صفحه‌ای با دیواربتنی دردو جهت(شکل ۷۳-۳).



شکل ۷۲-۳ پی‌یکپارچه با دیواربتنی دریک جهت



شکل ۷۳-۳ پی‌یکپارچه با دیواربتنی دردو جهت


۶-۳- ساختمان‌های اسکلت فلزی



شکل ۷۴-۳ پل رودخانه سورن در انگلستان



شکل ۷۵-۳ اسکلت فلزی



شکل ۷۶-۳

تاریخچه‌ی استفاده از فولاد به عنوان مصالح سازه‌ای به ساخت پلی در انگلستان به سال ۱۷۷۹-۱۷۷۵ بر می‌گردد. از اوخر قرن هجدهم میلادی، تولیدات صنعتی برای احداث پل‌ها، کارخانجات، سیلوهای گندم و حتی ساختمان‌های مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. پل رودخانه‌ی سورن در انگلستان به عنوان اولین نمونه، با مصالح مدرن، یعنی تیرچدنی بنا گردید. شکل ۷۴-۳ تصویر، یک پل فلزی را نشان می‌دهد.

امروزه نیز در ساخت اسکلت ساختمان‌ها از فلزات استفاده می‌شود. «اسکلت» ساختمان به عنوان سازه‌ی ساختمان، اعضای باربری هستند که بارهای ساختمان را تحمل و به پی و زمین منتقل می‌کنند. این اعضاء شامل تیرها، ستون‌ها و بادبندها است، که در ساخت آن‌ها از فولاد استفاده می‌شود (شکل ۷۵-۳).

انتقال بار در ساختمان‌های اسکلت فلزی:

سازه‌های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت‌کننده، به منظور ایستایی و مقاومت بیشتر می‌باشد.

بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می‌گیرد. به این صورت که:

- سقف، بارهای عمودی را تحمل کرده و به صورت افقی، از طریق تیرها به تکیه‌گاه‌های تیر منتقل می‌کند.

- سیستم باربر قائم (ستون‌ها)، بارها را از تکیه‌گاه‌های دو سرتیر به فونداسیون انتقال می‌دهد.

هم‌چنین سیستم‌های مهاربندی قائم و افقی

(بادبندها)، بارهای جانبی ناشی از باد، زلزله، فشار زمین و ... را به فونداسیون‌ها منتقل می‌نمایند.

و درنهایت فونداسیون‌ها نیز جمع حاصل از تمام نیروهای افقی و قائم (بارمرده و زنده) و نیروهای جانبی (باد، زلزله و

رانش زمین) را به زمین منتقل می‌نماید (شکل ۷۶-۳).

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی:

احداث ساختمان به منظور رفع احتیاج انسان‌ها صورت گرفته و مهندسین و معماران مسئولیت تهیه نقشه‌های اجرای مناسب بنارا برعهده دارند، محور اصلی مسئولیت عبارتند از: ایمنی، زیبایی و اقتصاد.

با توجه به این که ساختمان‌های احداثی در کشور ما اکثراً به صورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمان‌های بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه‌ی ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته می‌شود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمان‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری مالکین و مهندسین نقش اساسی داشته باشد.

الف) مزایای ساختمان فلزی:



شکل ۷۸-۳

۱- مقاومت زیاد فولاد.

۲- خواص یکنواخت فولاد.

۳- دوام.

۴- خواص ارتجاعی.

۵- شکل پذیری.

۶- پیوستگی مصالح.

۷- مقاومت متعادل مصالح.

۸- مقاومت اسکلت بنا در مقابل انفجار.

۹- تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی.

۱۰- شرایط آسان ساخت و نصب.

۱۱- سرعت نصب.

۱۲- پرت کم مصالح.

۱۳- وزن کم.

۱۴- سطح اشغال کم تر.

ب) معایب ساختمانهای فلزی :

۱- مقاومت کم فولاد در دمای زیاد (۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد).

۲- خوردگی و اکسیده شدن فلز در مقابل عوامل خارجی.

۳- تغییر شکل قطعات فلزی در اثر بار واردہ.

۴- اجرای نامناسب اتصالات مانند جوش و پیچ (شکل ۷۹-۳).



شکل ۷۹-۳

بادبند(Bracing)



شکل ۸۰-۳ بادبند ضربدری



شکل ۸۱-۳

بادبندها، اعضای کششی و فشاری برای مقابله با نیروهای جانبی(باد و زلزله) هستند و مانع کج شدن اسکلت ساختمان درهنگام اعمال نیروی جانبی می گردند.

محل قرارگیری بادبندها درساختمان به صورت متقارن تعیین می گردد. به این معنی که دره رچهار طرف ساختمان باید به کار گرفته شوند تا تعادل درساختمان برقرار شود.

شکل ۸۰-۴ نمونه‌ای از بادبند را نشان می دهد.

بر حسب دلایل معماری می توان از انواع بادبند استفاده کرد. به طور مثال در جاهایی که می خواهیم از پنجره یا نورگیر و حتی در استفاده کنیم بادبند ۸ شکل باز بهترین گزینه خواهد بود(شکل ۸۱-۳).

بادبندها دارای اشکال زیر می باشد:


-بادبند ضربدری.

-بادبند ۷ شکل شامل ۷ شکل باز و بسته است.


-بادبند ۸ شکل شامل ۸ شکل باز و بسته است.

-بادبند مورب

شکل ۸۲-۳ انواع بادبندها را نشان می دهد.



شکل ۸۲-۳



شکل ۸۳-۳

الف) تعیین محل بادبندها در پلان: با توجه به پلان‌های معماری (پلان زیرزمین، پلان پارکینگ و پلان طبقات) محل بادبندها را در پلان، مطابق با ضوابط طراحی، تعیین می‌کنند. در انتخاب محل بادبندها باید نکات زیر را رعایت نمود.

- ۱- حتی الامکان محل بادبندها، داخل دیوارها تعیین شود تا به نمای خارجی و فضاهای داخلی بنا لطمه‌ای وارد نکند.
- ۲- تعیین بادبندها در دیوارهای خارجی که در معرض مستقیم نیروهای جانبی قرار دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.




شکل ۸۴-۳

۳- اطراف جعبه‌ی پله و آسانسور و دیوارهای داخلی مکان‌های خوبی برای قرارگیری بادبندهاست.

- ۴- بادبند بهتر است در راستای دو محور افقی و عمودی قرار بگیرند.

۵- در صورت محدودیت در قراردادن بادبند در نمای بیرونی، از شکل‌های مختلف بادبندها استفاده شود. شکل‌های ۸۳-۳ و ۸۴-۳ دو نمونه بادبند را در دیوار نما نشان می‌دهد.



شکل ۸۵-۳

ب) علامت بادبند در پلان ستون گذاری: پس از تعیین محل دقیق بادبندها در پلان معماری با استفاده از خط مختلط متوسط، آن را در پلان ستون گذاری ترسیم می‌نمایند. سپس، جهت معرفی انواع بادبندها، آن را از نظر شکل، نوع پروفیل و اندازه‌ی طول آن، تیپ‌بندی و با حروف مخفف (BR) معرفی می‌نمایند.

در شکل ۳-۸۵ نمونه‌ای از تیپ‌بندی بادبند را نشان می‌دهد.

شکل ۳-۸۶ بزرگنمایی قسمتی از بادبند را در محل اتصال به پلیت وسط نشان می‌دهد.




شکل ۸۶-۳

۷-۳- دیوارهای برشی:


برای مقابله با نیروهای افقی مؤثر (باد و زلزله) بر سازه، از این دیوار استفاده می‌شود. دیوارهای برشی را به ملاحظات معماری در قسمت‌های مختلف پلان ساختمان می‌توان قرار داد، اما باید دقت کافی به عمل آورد که قرار گرفتن آن در پلان تا حد امکان متقارن باشد؛ همچنین در مرکز ثقل هر طبقه تا حد امکان نزدیک به مرکز سختی دیوارهای برشی قرار گیرد. دیوار برشی باید در مقابل نیروهای خمشی و برشی محاسبه و مسلح شود. فاصله‌ی بین میلگردهای برشی باید از $1/5 h$ یا ۲۵ سانتی‌متر بیشتر باشد (طبق استاندارد ۵-۱۸ بتن ایران).

در صورتی که میلگردهای خمشی در دو لبه دیوار متتمرکز شوند، شکل پذیری دیوار بیشتر می‌شود. بهتر است که میلگردهای کششی به وسیله‌ی تنگ یا خاموت دورپیچ شوند (شکل ۸۷-۳).




شکل ۸۷-۳

در ساختمان‌های کوتاه و متوسط لزومی ندارد که دو لبه دیوار را به صورت برجسته درآوریم؛ همچنین ضخامت دیوار این ساختمان‌ها معمولاً ثابت در نظر گرفته می‌شود (شکل ۸۸-۳).



شکل ۸۸-۳



شکل ۸۹-۳

برای دیوارهای با ضخامت بیش تر از ۲۵ سانتی‌متر، دو شبکه در نظر گرفته می‌شود. میلگردهای اصلی در نزدیکی تکیه گاه‌های جانبی قرار می‌گیرند (معمولًاً میلگرد آج دار به کار برده می‌شود). آرماتورهای متصل کننده و اصلی هر دو در داخل یک یا دو شبکه متصل به هم قرار دارند. میلگرد گذاری در کناره‌ها به صورت میله‌های عمودی است و با فاصله‌ی حداقل $2/5$ سانتی‌متر از یکدیگر قرار می‌گیرند. حداقل پوشش بتن ۳ سانتی‌متر است. در شکل ۸۹-۳ چگونگی آرماتور گذاری در یک دیوار برشی را مشاهده می‌کنید.


۸-۳- علائم ترسیم پلان:

برای ترسیم پلان‌ها شناخت علائم مختلف و اصول رسم فنی ضرورت دارد.

الف) دیوارها و ستون‌ها: «دیوار» و «ستون‌ها» از اصلی‌ترین عناصر تشکیل دهنده‌ی ساختمان‌اند.

دیوارهای برش خورده در پلان با دو خط ضخیم نشان داده می‌شوند. فاصله‌ی دو خط، با توجه به قطر و ضخامت دیوار برش خورده، تعیین می‌شود. معمولاً اساختار و قطر دیوارهای خارجی و داخلی باربر با دیوارهای جداکننده‌ی داخلی، در ساختمان‌های آجری متفاوت است.

شکل‌های ۹۰-۳ و ۹۱-۳ و ۹۲-۳ مراحل برش دیوار و ستون تا رسیدن به پلان را نمایش می‌دهد.




معمولًا در ساختمان‌های آجری ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی برابر ۳۵ سانتی‌متر و ضخامت دیوارهای داخلی غیرباربر ۲۲ و ۱۱ سانتی‌مترند.



ب) درها: «درها» عناصر ساختمانی بازشونده‌ای هستند که فضا و بخش‌های مختلف ساختمانی را از هم تفکیک می‌کنند و رابطه‌ی آن‌ها را با هم برقرارمی‌سازند (شکل ۹۳-۳). درها دارای انواع مختلفی‌اند:


در شکل‌های ۹۴-۳ و ۹۵-۳ و ۹۶-۳ پلان در «یک لنگه» را داخل دیوار نمایش می‌دهد. در شکل‌های ۹۷-۳ و ۹۸-۳ و ۹۹-۳ پلان در «دولنگه‌ی» نامساوی را داخل دیوار نشان می‌دهد.

شکل ۹۳-۳



شکل ۹۴-۳ مرحله‌ی اول

شکل ۹۵-۳ مرحله‌ی دوم



شکل ۹۶-۳ مرحله‌ی سوم(پلان دیوار و دریک لنگه)

درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع مختلف دارند، مانند درهای بیرونی ساختمان، درهای داخلی و درهای سرویس بهداشتی. درهای داخلی باید جایی قرار بگیرند که فضای قابل استفاده اتاق بیشتر شود(شکل ۱۰۰-۳).

عرض در براساس کاربری آن و نوع فضا تعیین می شود. به عنوان مثال کمترین مقدار بازشو در، در سرویس های بهداشتی ۷۵ سانتی متر است(شکل ۱۰۱-۳).

حداقل عرض درهای یک لنگه‌ی داخلی(مانند اتاق خواب ها) ۹۰ سانتی متر و درهای خارجی(مانندورودی) ۱۰۵ سانتی متر است(شکل ۱۰۲-۳).


عرض درهای دولنگه نامساوی برای درهای ورودی ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر است و برای درهای دو لنگه‌ی مساوی عرض در ۲۰۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود(شکل ۱۰۳-۳).

حداقل ارتفاع بازشوندی درنیز ۱۸ سانتی متر برای ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا ۲۱۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

طبق قرارداد، درها را در پلان به صورت بازترسیم و مسیر چرخش در را با کمانی به اندازه $\frac{1}{4}$ دایره با خط نازک و یا خط چین نمایش می دهند(شکل ۱۰۴-۳).


همچنین برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با شکل ۱۰۵-۳ عمل می شود. عدد مشخص شده بر روی خط، عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می دهد.

جدول ۱-۳ ابعاد(عرض و ارتفاع) درهای در فضاهای مختلف یک ساختمان نشان می دهد.




شکل ۹۷-۳ مرحله‌ی اول


شکل ۹۸-۳ مرحله‌ی دوم



شکل ۹۹-۳ مرحله‌ی سوم(پلان دیوار و در دولنگه)




شکل ۳ ۱۰۲-۳ درهای یک لنگه‌ی داخلی و ورودی




شکل ۳ ۱۰۰-۳

طراحی صحیح


طراحی غلط



شکل ۳ ۱۰۳-۳ درهای دو لنگه‌ی مساوی و نامساوی



شکل ۳ ۱۰۱-۳ درسرویس بهداشتی




شکل ۳ ۱۰۴-۳ نحوه‌ی ترسیم در

حداقل ارتفاع بازشوی در نیز ۱۸۰ سانتی‌متر برای ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا ۲۱۰ سانتی‌متر درنظر گرفته می‌شود.

طبق قرارداد، درها را درپلان به صورت بازترسیم و مسیرچرخش در را با کمانی به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دایره با خط نازک و یا خط‌چین نمایش می‌دهند(شکل ۳ ۱۰۴-۳).








هم‌چنین برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با شکل ۳ ۱۰۵-۳ عمل می‌شود. عدد مشخص شده بر روی خط، عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱ ابعاد (عرض و ارتفاع) درها را در فضاهای مختلف یک ساختمان نشان می‌دهد.



شکل ۳ ۱۰۵-۳ مشخصات در

جدول ۱-۳ ابعاد (عرض و ارتفاع) در، در فضاهای مسکونی

 BD01 BD02	 KD01	 ED01 ED02 ED03 ED04 ED05 ED06 ED07 ED08
اتاق خواب	آشپزخانه	ورودی واحد مسکونی
 UD01 UD02 UD03 UD04 UD05 UD06 UD07 UD08		 DW01 DW02
موتور خانه	 SD01 SD02 SD03 SD04 SD05 SD06	درب لولایی  TD01 TD02 TD03 TD04 TD05 TD06 TD07 TD08 TD09
ابناری		تراس

در جدول‌های ۲-۳ و ۳-۴ انواع درهای مورد استفاده در یک ساختمان را نمایش می‌دهد. این درها دارای شکل، جنس

و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده‌ی آن، انتخاب می‌گردد.

جدول ۲-۳ نمایش انواع پلان و نمای درها


مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
دريک لنگه‌ی داخلی: با عرض ۹۰-۱۰۵ سانتی‌متر.			
دريک لنگه‌ی داخلی با آستانه: برای سرويس‌های بهداشتی و حمام با عرض ۷۵-۱۰۵ سانتی‌متر.			
درب‌بزني: يك لنگه برای ورودی آشپزخانه و رستوران‌ها. از نوع دو لنگه‌ی آن نیز در ورودی ساختمان‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.			
درکشويي: برای قفسه‌ها و فضاهای محدود استفاده می‌شود. عرض آن ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر است. جنس اين درها از چوب، فلز و يا شيشه است.			
در دو لنگه: برای درهای ورودی و سالن‌ها و مکان‌های تشریفاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً از جنس چوب، فلز و يا شيشه است.			

جدول ۳-۳ نمایش انواع پلان و نمای درها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
در کشویی توکار(جیبی): از آن معمولاً در جایی که فضای کافی برای بازشو نباشد استفاده می شود.			
در تاشو: برای در کمدها با دسترسی کامل، گنجه‌ی استقرار ماشین لباس شویی و خشک کن. عرض آن از ۱۲۰ تا ۲۷۰ سانتی متر است.			
در آکاردئونی: با عرض ۱۲۰-۳۶۰ سانتی متر برای کمدها، گنجه‌ها و تقسیم فضاها مناسب است.			
در گاهی: برای مشخص کردن محل دسترسی به یک فضای تاکید بر استقلال فضای استفاده می شود.			
درهای دو جفتی (چهارلنگه‌ی تاشو)			


ج) پنجره‌ها: برای تأمین نور و منظراتاق‌ها و فضاهای

داخلی از عنصر ساختمانی شفافی به نام «پنجره» استفاده می‌شود. نمایش پنجره در پلان معمولاً شامل ترسیم برش پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است (شکل‌های ۱۰۶-۳ و ۱۰۷-۳ و ۱۰۸-۳).



شکل ۱۰۶-۳ مرحله‌ی اول


شکل ۱۰۷-۳ مرحله‌ی دوم



شکل ۱۰۸-۳ حالت سوم (پلان دیوار و پنجره)

پنجره‌ها انواع مختلف دارند، از جمله پنجره با لنگهی

بازشو و پنجره‌ی کشویی (شکل ۱۰۹-۳).




شکل ۱۰۹-۳

گاهی بر حسب مقیاس نقشه، جزئیات بیشتری از

پنجره نشان داده می‌شود.

در شکل‌های ۱۱۰-۳ و ۱۱۱-۳ جزئیات پنجره‌ای دو


لنگه و کشویی را نشان می‌دهد. در این پنجره‌ها مقیاس نقشه بزرگ‌تر شده است.



شکل ۱۱۰-۳ پنجره‌ی دو لنگه‌ی بازشو



شکل ۱۱۱-۳ پنجره‌ی کشویی



شکل ۱۱۲-۳ عرض پنجره در پلان

-عرض پنجره‌ها: عرض پنجره به فضا و مساحت

دیواری که پنجره در آن قرار گرفته است بستگی دارد. برای مثال، مساحت پنجره در اتاق کار 30×30 درصد سطح دیوار بیرونی

است (شکل ۱۱۲-۳).

-**دست انداز پنجره یا O.K.B**: فاصله‌ی کف اتاق


تا کف پنجره را «دست انداز یا O.K.B» می‌نامند.

(شکل ۱۱۳-۳)

ارتفاع دست انداز برای اتاق‌ها متغیر بوده و برای فضای

سرویس‌ها این اندازه به گونه‌ای انتخاب می‌گردد که از بیرون

به داخل دید نداشته باشد.



شکل ۱۱۳-۳ دست انداز پنجره یا O.K.B

برای نوشتن اندازه‌ی دست انداز روی پلان از علامت

اختصاری «O.K.B» استفاده می‌شود. برای پنجره‌هایی که

موازی خط افق‌اند به صورت افقی و برای پنجره‌هایی که

عمود بر خط افق‌اند به صورت عمودی نوشته می‌شود.

در شکل ۱۱۴-۳ طریقه‌ی نوشتن O.K.B در پلان را

نمایش می‌دهد.

-**ارتفاع پنجره‌ها**: اندازه‌ی ارتفاع پنجره‌ها برای

فضاهایی مثل اتاق خواب و نشیمن بین ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

است و حداقل ارتفاع برای پنجره‌ی سرویس‌ها ۴۵ سانتی‌متر


است.

حداکثر ارتفاع پنجره‌های قدی نیز ۲۱۰ سانتی‌متر می‌باشد.


شکل ۱۱۵-۳ اندازه‌ی پنجره‌های اتاق خواب، آشپزخانه

و نشیمن و هم‌چنین شکل ۱۱۶-۳ ابعاد پنجره‌ی سرویس‌های

بهداشتی را نشان می‌دهد.




شکل ۱۱۵-۳ پنجره‌ی اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن




شکل ۱۱۶-۳ پنجره‌ی سرویس‌های بهداشتی

شکل ۱۱۷-۳ ابعاد پنجره‌های قدی را نشان می‌دهد.




شکل ۱۱۷-۳ پنجره‌های قدی

شکل ۱۱۸-۳ ابعاد کتیبه‌های شیشه‌ای قوسی شکل در بالای پنجره‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۸-۳ کتیبه‌های قوسی

شکل ۱۱۹-۳ ابعاد کتیبه‌های شیشه‌ای مثلثی شکل بالای پنجره‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۹-۳ کتیبه‌های مثلثی


در جدول‌های ۳-۴ و ۳-۵ انواع پنجره‌های مورد استفاده در یک ساختمان را نمایش می‌دهد. این پنجره‌ها دارای شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده از آن، انتخاب می‌گردد.

جدول ۴-۳ نمایش انواع پلان و نمای پنجره‌ها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
پنجره‌ی کشویی عمودی: بازشوی این نوع پنجره‌ها فضای اتاق را اشغال نمی‌کند.			
پنجره‌ی کشویی افقی(دو لنگه): ۵۰ درصد امکان بازشو دارد.			
پنجره‌ی کرکره‌ای سه لنگه(لولا بالا): این پنجره‌ها با یک اهرم باز و بسته می‌شوند.			
پنجره‌ی یک لنگه‌ی بازشو افقی: این پنجره با عرض کم مورد استفاده است.			
پنجره‌ی یک لنگه‌ی بازشو عمودی (لولا پایین): در ابعاد کوچک، جهت تهییه نور در حمام و سرویس بهداشتی استفاده می‌شود.			

جدول ۵-۳ نمایش انواع پلان و نمای پنجره ها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
پنجره‌ی کرکره‌ای: این پنجره از صفحات نازکی ساخته می‌شود که با یک اهرم حول محور بالایی خود می‌چرخد. زیرپنجره‌های ثابت و در زیرزمین جهت تهویه به کار می‌رود.			
پنجره‌ی دو لنگه‌ی کشویی عمودی: قاب این پنجره دارای وزنه‌ی تعادل است.			
پنجره‌ی دو لنگه‌ی بازشو: ۱۰۰ درصد امکان بازشدن داشته و در شرایط محیطی نامناسب، درزبندی و کاربرد خوبی دارد.			
پنجره‌ی مرکب: ترکیبی از پنجره‌ی یک لنگه‌ی ثابت و پنجره‌ی دو لنگه‌ی کشویی عمودی می‌باشد.			
پنجره‌ی مرکب: ترکیبی از لنگه‌های ثابت و بازشوها می‌باشد.			




شکل ۱۲۰-۳ پلان کمد دیواری


۵) **کمدها:** فضاهای طبقه‌بندی شده برای نگه‌داری لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را با خط نازک مطابق شکل ۱۲۰-۳ نشان می‌دهند.

کمدها دارای ابعاد و اندازه‌ی متفاوت بوده که در شکل ۱۲۱-۳ نشان داده شده است.

شکل ۱۲۲-۳ نیز نمای کمدهای دیواری را نمایش می‌دهد.




شکل ۱۲۱-۳ عرض و ارتفاع برای کمد دیواری



شکل ۱۲۲-۳ نمای انواع کمد دیواری

۶) **گُدار تقاضی:** برای مشخص کردن اختلاف سطح در پلان از علامت رو به رو استفاده می‌شود و اعداد نوشته شده روی آن بیان کننده‌ی میزان اختلاف ارتفاع است (شکل ۱۲۳-۳).



شکل ۱۲۳-۳ انواع گُدهای ارتفاعی در پلان

عدد تراز مبنا(حياط یا خیابان) را نشان می‌دهد.


+ تراز سطحی را که از سطح مبنا بالاتر و -1.50

تراز سطحی که پایین تر از سطح مبنا است را نشان می‌دهد.

و) علامت داکت: برای تهویه و همچنین عبور

لوله‌های تأسیسات، کنار سرویس‌های بهداشتی، فضایی را تعییه می‌کنند که «داکت» نام دارد. ابعاد داکت به تعداد طبقات و تعداد لوله‌های تأسیسات بستگی دارد. شکل ۱۲۴-۳ علامت داکت در پلان را نشان می‌دهد. فضای داکت در طبقات سقف ندارد و از پایین ترین طبقه شروع شده و به پشت بام ختم می‌گردد.

شکل ۱۲۴-۳ علامت داکت(هاکش) درپلان




شکل ۱۲۵-۳ نمایش سه بعدی

ز) پله‌ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک

ساختمان از «پله» استفاده می‌شود. با توجه به این که پله‌ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم کارایی، ایمنی و سهولت استفاده از آن‌ها بسیار اهمیت دارد و هم زیبایی بصری آن.

درپلان، پله‌ها را با خط لبه‌ی آن‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها را با خطوط نازک ترسیم و جهت حرکت به بالا را با فلش مشخص می‌کنند. در طراحی و ترسیم پله باید به ضوابط عمومی زیر توجه شود. عرض کف پله، معمولاً ۳۰ سانتی‌متر (متناسب با استقرار راحت پای انسان) و ارتفاع پله، معمولاً بین ۱۶ تا ۱۹ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود (شکل ۱۲۵-۳).

برای نمایش جهت حرکت پله‌ها، آن را با خط مسیر مشخص می‌کنند. ابتدای خط مسیر، اولین و پایین ترین پله و انتهای خط مسیر، آخرین و بالاترین پله را نشان می‌دهد (شکل ۱۲۶-۳).




شکل ۱۲۶-۳ پلان پله

ح) علامت شمال: هر ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی مکان، طراحی می‌شود.

جهت‌های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، در مکان‌یابی فضاهای مختلف ساختمان و طراحی آن نقش اساسی دارد. به همین دلیل مشخص کردن جهت شمال برای همهی پلان‌های ساختمانی ضروری است.

معمولًاً نقشه را به نحوی طراحی می‌کنند که جهت شمال پلان به طرف بالا باشد. جهت شمال را با علامت متعددی نشان می‌دهند. علامت شمال باید خوانا و زیبا باشد، هم‌چنین شکل و اندازه‌ی آن با نقشه هماهنگ باشد. شکل ۱۲۷-۳ نمونه‌هایی از علامت شمال را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲۷-۳ انواع علامت شمال

ط) نوشتن عنوان نقشه: عنوان و مقیاس نقشه، معمولًاً وسط و زیرپلان و با خط درشت نوشته می‌شود.

ارتفاع حروف در عنوان نقشه، تقریباً سه برابر ارتفاع نوشته‌های معمولی است. در قسمت بالای خط، عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه‌ای کوچک‌تر نوشته می‌شود.

در شکل ۱۲۸-۳ دو نمونه از زیرنویس‌های معمول در نقشه را نشان می‌دهد.

پلان همکف
مقیاس ۱:۱۰۰

NORTH ELEVATION
Sc. 1:100

شکل ۱۲۸-۳ زیرنویس نقشه‌ها


Bed Room	اتاق خواب
Living Room	اتاق پذیرایی
Bath Room	حمام
Dining Room	اتاق غذاخوری
work Room	اتاق کار
kitchen	آشپزخانه
Terrace	تراس
Living Room • Family Room	اتاق نشیمن
Storage	انباری
Parking	پارکینگ
Hall	هال

۵) معرفی فضاهای معمولاً در اندازه‌ای بزرگ‌تر


از نوشته‌های معمولی به دو صورت معرفی می‌شوند:
- مستقیماً در داخل هر کدام از فضاهای نوشته می‌شود
(شکل ۳-۱۲۹).

- در فضاهای شماره‌گذاری شده و معرفی شماره‌ها کنار نقشه صورت می‌گیرد (شکل ۳-۱۳۰).

عنوان فضاهای را می‌توان به صورت کامل یا به صورت مختصر، با استفاده از حروف بزرگ نوشت. برای این کار از شابلون استفاده می‌شود.



شکل ۳-۱۲۹ معرفی فضا داخل پلان



شکل ۳-۱۳۰ معرفی فضا خارج از پلان

۹-۳- پلان فونداسیون^۱

پلانی است که در آن نوع، ابعاد، تعداد و موقعیت پی‌ها را نسبت به شمال زمین و امتدادهای طولی و عرضی زمین مشخص می‌کند.



شکل ۱۴۱-۳

برای ترسیم پلان فونداسیون باید پلان آکس‌بندی و سطح زیربنا را ترسیم نموده سپس با توجه به شرایط زمین و محدوده‌ی آن و محورهای طولی و عرضی (آکس)، اقدام به ترسیم پی‌ها، شنازهای، به صورت محدود و نامحدود نمود. در این حالت فرض می‌شود که بتن ریزی در کف گودبرداری (بتن مگر) انجام شده و در ترسیم پلان فونداسیون ابعاد پی‌ها و شنازهای نشان داده می‌شود.

بتن مگر: بتنی با عیار^۲ کم سیمان، که در زیرفونداسیون ریخته می‌شود، «بتن مگر» می‌نامند. به بتن مگر، بتن «پاکیزگی» یا «رگلاژ»^۳ نیز می‌گویند (شکل ۱۴۱-۳).

میزان سیمان مصرفی در بتن مگر ۱۵۰ کیلوگرم سیمان بر مترمکعب است که جهت آماده‌سازی بستر خاک‌برداری شده، قبل از مرحله‌ی فونداسیون اجرا می‌گردد. حداقل ضخامت بتن مگر ۱۰ سانتی‌متر و از هر طرف ۱۰ سانتی‌متر بیشتر از فنداسیون ریخته می‌شود (شکل ۱۴۲-۳).



شکل ۱۴۲-۳

نکات اجرایی، برای بتن مگر:

- قبل از اجرای بتن مگر حتماً خاک بستر را مرطوب نمایید تا آب بتن جذب خاک نگردد و کیفیت آن پایین نیاید.



- بتن مگر جهت پاک‌سازی کف و اجرای دقیق‌تر فاصله‌گذاری آرماتور نسبت به کف انجام می‌گردد، بنابراین به تمیز و یکنواخت بودن سطح آن دقت کنید تا آرماتوریندی بهتری داشته باشید.

- معمولاً بتن مگر توسط دستگاه‌های مخلوط‌کن (بتونیر) کوچک ساخته می‌شود. دقت نمایید که حداقل دو دقیقه پس از اضافه کردن آب، بتن درون دستگاه به خوبی مخلوط شود.

- حدود ۱۰ ساعت بعد از ریختن بتن، با توجه به دمای هوا، سطح آن را مرطوب نگه داشته و بعد از گذشت یک روز می‌توان عملیات بعدی را شروع کرد.

۱- Foundation Plan

۲- عیار: میزان سیمان مصرفی در یک مترمکعب بتن را عیارگویند.

۳- رگلاژ: تسطیح کردن یک قالب بتنی فونداسیون و یکنواخت نمودن بستر بی را رگلاژگویند.



شکل ۱۳۳-۳

شناز: در فونداسیون‌های تکی (منفرد) و جدا از هم دریک سازه، باید پی‌ها را درامتداد عمود برهم (راستای افقی و راستای عمودی)، به وسیله‌ی کلاف‌های رابطی به هم متصل نمود، به طوری که کلاف‌ها مانع از حرکت دو پی‌ها نسبت به هم گردد.

به این کلاف‌ها که از جنس بتن بوده و جهت اتصال پی‌ها به یکدیگر استفاده می‌شوند «شناز» گویند (شکل ۱۳۳-۳).

نکات اجرایی، برای شناز:

- ابعاد مقطع شناز باید متناسب با ابعاد پی باشد. حداقل ابعاد شناز ۳۰ سانتی‌متر است به شرطی که سطح فوقانی شناز با سطح فونداسیون هم سطح باشد.
- تعداد میلگرددهای طولی شنازها باید حداقل چهارمیلگرد با قطر ۱۴ میلی‌متر باشد.
- میلگرددهای عرضی (خاموت‌ها) جهت محافظت از میلگرددهای طولی در مقابل خطر کمانش، باید دارای حداقل قطر ۸ میلی‌متر و با فاصله‌ی ۲۵ سانتی‌متر از یکدیگر در نظر گرفته شوند.



شکل ۱۳۴-۳ میلگردگذاری در پی کلاف‌بندی



شکل ۱۳۵-۳ عبور میلگرددهای شناز در پی




شکل ۱۳۶-۳ پی و شناز قبل از بتن‌ریزی




شکل ۱۳۷-۳ پی و شناز بعد از بتن‌ریزی


پی: پس از تعیین محل ستون‌ها در ساختمان‌های اسکلتی و تعیین نوع پی در فونداسیون (کلاف‌بندی، نواری و یا گستردگی)، باید پلان فونداسیون مورد نظر ترسیم شود. متناسب با نوع پی‌ها، شکل پلان‌ها متفاوت بوده و علاوه بر نحوه ترسیم هریک، قواعد خاص خود را دارد. بنابراین در این قسمت با انواع نقشه‌های پلان فونداسیون آشنا خواهید شد. شکل ۱۳۸-۳ چند نوع پلان فونداسیون را نشان می‌دهد.




پلان فونداسیون پی کلاف‌بندی شده



پلان فونداسیون پی مشترک




پلان فونداسیون نواری با شناور همسطع



پلان فونداسیون نواری


شکل ۱۳۸-۳

دستورالعمل ترسیم پلان فونداسیون کلافبندی شده:



در شکل ۱۴۰-۳ پلان فونداسیون نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن پی‌های داخلی (پی میانی) به شکل مربع کامل نمایش داده شده و ستون در مرکز محورها قرار گرفته است. این پی‌ها از چهار طرف به پی‌های کناری خود کلاف شده است و بارگیری آن از چهار سو انجام می‌شود.

اما پی‌های هم جوار با دیوار همسایه که در دو طرف بنا قرار گرفته‌اند، از سه طرف به پی‌های کناری خود، کلاف گردیده و بارگیری آن از سه جهت می‌باشد. هم‌چنین پی‌هایی که در چهار گوشی بنا قرار دارند، متناسب با هم جواری شان با خیابان و همسایه، بار خود را از دو جهت دریافت کرده و طبق محاسبات، ابعاد آن کوچک‌تر از پی‌های داخلی خواهد بود.




قبل از شروع ترسیم پلان فونداسیون، وجود نقشه‌های معماری، مانند پلان موقعیت و پلان‌های اصلی ساختمان و هم‌چنین نقشه‌های آکس‌بندی و ستون‌گذاری طرح لازم و ضروری است.

پلان موقعیت و یا پلان‌های اصلی بنا، سطح زیربنا و امتدادهای طولی و عرضی بنا را که با دیوار همسایه‌ی مجاور یا گذرها (خیابان) مشترک است، را نشان می‌دهد (شکل ۱۳۹-۳).

این هم جواری‌ها، ابعاد پی‌ها را در کناره‌ها محدود کرده به طوری که شکل پی در نقاط کناری بنا به طور کامل اجرا نخواهد شد. ابعاد پی، متناسب با میزان بار وارد و مقاومت زمین (خاک) زیرین محاسبه خواهد شد.

۱۰-۳ - مقیاس (scale)



شکل ۱۴۱-۳ خط کش
مقیاس (اِشل)

برای ترسیم نقشه بر روی کاغذ، گاه لازم است آنها را کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی ترسیم کنیم (مانند نقشه‌های ساختمانی) گاهی نیز لازم است برای ترسیم دقیق تر نقشه‌ها آن‌هارا بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی ترسیم کنیم (مانند قطعات صنعتی).

الف) تعریف مقیاس: نسبت اندازه‌ی ترسیم شده به اندازه‌ی واقعی جسم را «مقیاس» گویند مثلاً؛ مقیاس $\frac{1}{100}$ یعنی چنان‌چه طول جسمی به طور واقعی ۱۰۰ سانتی‌متر است، ما آن را بر روی کاغذ ۱ سانتی‌متر ترسیم می‌نماییم.

مثال: در صورتی که طول اتاقی ۵ متر باشد، چنان‌چه آنرا با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم نمایید، طول اتاق چند سانتی‌متر است.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$

$$\frac{1}{50} = \frac{x}{500} \quad > \quad x = \frac{500}{50} = 10 \text{ cm}$$

ب) انواع مقیاس از نظر ترسیم: انواع مقیاس از نظر ترسیم عبارت اند از مقیاس کوچک‌کننده، مقیاس بزرگ‌کننده و مقیاس یک‌به‌یک. در مقیاس یک‌به‌یک ($\frac{1}{1}$) اندازه‌ی واقعی با اندازه‌ی ترسیمی برابر است و چنان‌چه مخرج کسر بزرگ‌تر شود، به مفهوم آن است که اندازه‌ی ترسیمات از اندازه‌ی واقعی کوچک‌تر است؛ مانند ($\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{25}$ و $\frac{1}{10}$) و بر عکس چنان‌چه صورت کسر از $\frac{1}{1}$ بزرگ‌تر شود به معنی آن است که اندازه‌ی ترسیمی بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی جسم است؛ مانند ($\frac{2}{1}$ و $\frac{3}{1}$ و $\frac{4}{1}$ و $\frac{5}{1}$).


ج) انواع مقیاس از نظر کاربرد: انواع مقیاس از نظر کاربرد شامل مقیاس عددی و مقیاس خطی یا ترسیمی است. «مقیاس‌های عددی» را به صورت عدد مانند $\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{25}$ و $\frac{1}{20}$ و ... نشان می‌دهند و «مقیاس‌های خطی» را به اندازه واحد در پایین نقشه نمایش می‌دهند (شکل ۲۶۴).

بنابراین «انتخاب مقیاس» جهت ترسیمات به نوع کاربستگی دارد. برای نقشه‌های جزئیات ساختمان معمولاً از مقیاس‌های ($\frac{1}{1}$ و $\frac{1}{20}$ و ...)، برای پلان‌ها، نماها، برش‌ها از ($\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{50}$ و ...) و برای پلان موقعیت ساختمان از مقیاس ($\frac{1}{200}$ و $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{25}$) استفاده می‌شود.

خودآزمایی ۹: اندازه‌ی واقعی یک خط $\frac{1}{75}$ متر در مقیاس $\frac{1}{4}$ متر ترسیم می‌شود؟

خودآزمایی ۱۰: هشت متر با مقیاس $\frac{1}{200}$ چند سانتی‌متر است؟

خودآزمایی ۱۱: دیوار ۲ متری با مقیاس $\frac{1}{50}$ به چه اندازه ترسیم می‌شود؟



شکل ۳-۱۴ در نقشه‌ی فوق، مقیاس خطی (سمت چپ) و مقیاس عددی را در (سمت راست) و هم‌چنین تبدیل نقشه‌ها، از مقیاس کوچک‌تر به مقیاس بزرگ‌تر را نشان می‌دهد.



قواعد استفاده از مقیاس در نقشه‌های ساختمانی:

- مقیاس هر نقشه را باید حتماً بر روی آن بنویسید.
- اندازه‌گذاری روی نقشه همان اندازه‌ی واقعی است و با تغییر مقیاس اندازه‌ها تغییر نخواهد کرد.
- در ترسیمات اندازه‌ی زوایا با اندازه‌ی واقعی برابراست و با تغییر مقیاس تغییر نخواهد کرد.
- چنان‌چه نقشه‌ای را بروی کاغذ کالک ترسیم کرده‌اید و می‌خواهید برای مدت طولانی نگه‌داری کنید، از مقیاس ترسیمی استفاده نمایید، زیرا این مقیاس با انتباخت و انبساط نقشه هماهنگ خواهد بود.

۱- جهت جاگرفتن نقشه‌ها در صفحه، اندازه‌ی نقشه‌ها و علامت مقیاس کمی از اندازه‌ی واقعی کوچک‌تر می‌باشد.

د) تبدیل مقیاس کوچک‌تر به بزرگ‌تر

مثال: مقیاس $\frac{1}{50}$ را به $\frac{1}{200}$ تبدیل می‌کنیم. کافی است تمام اندازه‌ها را ۴ برابر نمایید.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$



$$\frac{\left(\frac{1}{50}\right)}{\left(\frac{1}{200}\right)} = 4$$

ه) تبدیل مقیاس بزرگ‌تر به کوچک‌تر

مثال: مقیاس $\frac{1}{25}$ را به $\frac{1}{250}$ تبدیل می‌کنیم کافی است تمام اندازه‌ها را بر ۱۰ تقسیم نمایید.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$



$$\frac{\left(\frac{1}{25}\right)}{\left(\frac{1}{250}\right)} = \frac{1}{10}$$

خودآزمایی ۱۲: تقسیم دایره‌ای به قطر ۲ سانتی‌متر را به ۶ قسمت مساوی ترسیم کنید. سپس آن را از مقیاس $\frac{1}{1}$ به $\frac{2}{1}$ تبدیل و مجدداً آن را ترسیم نمایید.

آزمون نهایی (۳)



- ۱- منظور از پلان، ساختمان است.
- الف) برش عمودی فرضی ب) برش افقی فرضی
ج) برش افقی از پی‌ها د) برش شکسته
- ۲- نام لاتین «پلان زیرزمین» کدام است؟
- الف) Framing Plan ج) Section ب) Basement Plan د) Roofing Room
- ۳- برش یا مقطع را تعریف کنید.
- ۴- مهم‌ترین نقشه‌هایی که مجریان ساختمان به آن نیاز دارند کدام است؟
- الف) نماها ب) پلان مبلمان ج) مقاطع د) پلان طبقه اول
- ۵- دتایل‌ها معمولاً با کدام مقیاس ترسیم می‌شوند؟
- الف) $\frac{1}{100}$ ب) $\frac{1}{50}$ ج) $\frac{1}{20}$ د) $\frac{1}{20}$
- ۶- هدف از ترسیم نمای ساختمان را توضیح دهید.
- ۷- نمای شرقی کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
- الف) North Elevation ب) South Elevation ج) East Elevation د) West Elevation
- ۸- پلان موقعیت را تعریف کنید.
- ۹- پلان موقعیت ساختمان در زمین چه مواردی را نشان می‌دهد؟ نام ببرید.
- ۱۰- وظایف پی را نام ببرید.
- ۱۱- مناسب‌ترین پی برای مقاوم‌سازی ساختمان در مقابل زلزله کدام است؟
- الف) پی منفرد ب) پی باسکولی ج) پی نواری د) پی کلاف‌شده
- ۱۲- قسمت‌هایی از ساختمان که باید با نصب بادبند مقاوم شوند را نام ببرید.
- ۱۳- ما به کدام جهت جغرافیایی نماز می‌خوانیم؟ بیان کنید.
- ۱۴- دست انداز پنجره را تعریف کنید.
- ۱۵- نکاتی که برای اجرای بتن مگر باید رعایت شود را توضیح دهید.
- ۱۶- مراحل ترسیم پلان فونداسیون را توضیح دهید.
- ۱۷- مقیاس را تعریف کنید.
- ۱۸- انواع مقیاس و کاربرد آن‌ها را نام ببرید.
- ۱۹- دو متر و بیست سانتی‌متر با مقیاس ۱:۲۰ چند میلی‌متر است؟